

# GAMME DE PRODUITS RÉSIDENTIEL ET GRANDES TOITURES



## RÉSIDENTIEL

**TIGO TS4-R SURVEILLANCE COUPURE OPTIMISATION**

**SUNNY BOY 1.5/2.0/2.5** **SUNNY BOY 3.0/3.6/4.0/5.0 (1) \***

**SUNNY TRIPOWER 3.0/4.0/5.0/6.0\*** **SUNNY TRIPOWER 8.0/10.0 (2) \***

**Bientôt disponible**

**SOLUTIONS POUR LE STOCKAGE**

**SUNNY BOY STORAGE 2.5** **SUNNY BOY STORAGE 3.7/5.0/6.0** **SUNNY ISLAND 4.4/6.0/8.0**

**SUNNY HOME MANAGER 2.0** **SMA ENERGY METER** **SUNNY PLACES**

**Extension de garantie** **SMA Smart Connected**

## GRANDES TOITURES

**TIGO TS4-R SURVEILLANCE COUPURE OPTIMISATION**

**SUNNY TRIPOWER 15000/20000/25000** **SUNNY TRIPOWER CORE1**

**SUNNY TRIPOWER 60** **SUNNY HIGHPOWER PEAK1**

**SOLUTIONS POUR LE STOCKAGE**

**SUNNY ISLAND 6.0/8.0** **SUNNY TRIPOWER STORAGE 60**

**SMA DATA MANAGER M** **SMA INVERTER MANAGER**

**SUNNY PORTAL** **SUNNY DESIGN**

**Mise en service** **Extension de garantie** **Mise à jour** **Operation & Maintenance**

## SURVEILLANCE - NOTRE GAMME DE PRODUITS

	ÉCRAN - VISUALISATION SUR PLACE	AJUSTER LES PARAMÈTRES	SUNNY PORTAL - SURVEILLANCE EN LIGNE	COMMUNICATION EXTERNE AVEC MODBUS
<b>TIGO TS4-R</b>	WEBUI* OF TIGO SMART APP	WEBUI* OF TIGO SMART APP	🏠 *	-
<b>SUNNY BOY 1.5/2.0/2.5</b>	WEBUI @ ou 📶	WEBUI @ ou 📶	@ ou 📶 ou 🏠	@ ou 📶
<b>SUNNY BOY 3.0/3.6/4.0/5.0</b>	WEBUI @ ou 📶	WEBUI @ ou 📶	@ ou 📶 ou 🏠	@ ou 📶
<b>SUNNY TRIPOWER 3.0/4.0/5.0/6.0</b>	WEBUI @ ou 📶	WEBUI @ ou 📶	@ ou 📶 ou 🏠	@ ou 📶
<b>SUNNY TRIPOWER 8.0/10.0</b>	WEBUI @ ou 📶	WEBUI @ ou 📶	@ ou 📶 ou 🏠	@ ou 📶
<b>SUNNY TRIPOWER CORE1 (50KW)</b>	WEBUI @ ou 📶	WEBUI @ ou 📶 ou 🏠	@ ou 🏠	@ ou 🏠
<b>SUNNY TRIPOWER 60 + INVERTER MANAGER</b>	LCD	LCS TOOL ETHERNET	ETHERNET	ETHERNET
<b>SUNNY HIGHPOWER PEAK1 + INVERTER MANAGER</b>	LCD	LCS TOOL ETHERNET	ETHERNET	ETHERNET

@ WEBCONNECT      🌞 Gestion d'ombrage avec OptiTrac Global Peak

📶 WLAN

🏠 Appareil de communication : Sunny Home Manager 2.0

🏡 Appareil de communication : Data Manager M

🏠 Appareil de communication (requis uniquement en cas d'utilisation de la fonction surveillance ou coupure) \*: la communication pour les fonctions surveillance et coupure est intégrée, installer seulement le Gateway